



Akıllı Tahta Kullanma Kılavuzu

Sisteminizi Kontrol Ediniz

Ürününüzden en yüksek verimi alabilmeniz için, interaktif yazı tahtanızın bağlanacağı bilgisayarın minimum aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:

Pentium 166 ya da üstü bir PC
MS Windows® /98SE/Me/2000/XP
PC için 32 MB
Kullanılabilir CD-ROM sürücü
15 MB ya da üstü kullanılabilir sabit disk alanı
Kullanılabilir USB portu

Yazılımınızı Yükleyiniz

Ürününüz Mimio Studio yazılımı ile birlikte çalışır. Yazılımı yüklemek için lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz.

Ürününüzle birlikte gelen Mimio Studio yazılımını içeren CD'nizi bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştiriniz. CD otomatik olarak başlayacaktır. Ekranı gelecek menüden "Mimio Studio yazılımını kur" komutunu tıklayınız.

Ekranı sizi bu işlem boyunca yönlendirecek uyarıları takip ediniz.

Kurulum tamamlandığında ekranı "Mimio yazılımının kurulum işlemi başarılı bir şekilde tamamlandı" uyarısı belircektir. Lütfen "Tamam" komutunu seçiniz.

Kablonuzu Yerleştiriniz

Bilgisayarınız kablolar yerleştirildiğinde, Mimio Studio™ yazılımını kendiliğinden tanıyacaktır. Cleverboard göstergesinde yeşil ışık yanıyor, tahtanız kullanılabilir durumdadır.

Seri -USB çeviriciyi tahtanızın alt sol köşesine takınız.

USB kablonuzu çeviriciye takınız

USB kablonuzun diğer ucunu bilgisayarınızın USB girişine takınız.

Kalemlerinizi ve Silginizi Hazırlayınız

Kalemlerin arka yuvarlak kısmına şekildedeki şekilde bastırarak, üst şeffaf kapağı açınız, Kapak açıldığında kalemin orta kısmında göreceğiniz yeşil renkli plastiği ok yönünde iterek kaldırınız ve Pili yerleştiriniz. Pili yerleştirdikten sonra plastik kaleminizi ve diğer renkli kalemleri kalem yuvalarınızın içine yerleştiriniz.

Elektronik silginizin üst kapağını yanlarına hafifçe bastırıp yukarı doğru çekerek çıkartınız, pili elektronik silginizin içindeki yuvasına yerleştiriniz ve elektronik silginizin üst kapağını kapatınız

Yazı Yüzeyinizi Hazırlayınız

İşletim sistemine göre, bilgisayar ekranınızın sağ alt köşesindeki görev çubuğunda bulunan "Mimio editor" simgesine sağ tuşla tıklayınız. "Cihaz bul" simgesine tıklayıp cihaz ile bağlantısını sağlayınız. Eğer cihaz ile bağlantı kurulmazsa "Mimio Editör" programını kapatıp yeniden başlatınız.

2.Yukarıdaki ekranı gelen "Ayarlar" bölümünü seçin.

Açılacak pencerede "Cihazlar" başlıklı bölümü seçiniz. Cihaz bölümünden ayarlamak istediğiniz tipi seçiniz.

Kısa yol tuşlarınızla tanışınız

Yeni Sayfa: Tahtaya elektronik kalemlüğünüz ile o ana kadar yazdıklarınızı kaydeder ve yeni bir boş sayfa açar.

Sayfayı Kopyala: Yeni bir sayfa açıp, bir önceki tahtada yazdıklarınızın tamamını bu yeni sayfaya kopyalar.



Yazdır: O an aktif sayfayı bilgisayarınıza kurulmuş olan varsayılan yazıcıya yazdırır.

Sayfa Büyüt / Küçült: Mimio Editör yazılımınızın ekranının bilgisayarınızda küçültmenizi ya da büyütmenizi sağlar.

İnteraktif Mod: Görüntüsü tahtaya yansıtılan bilgisayarınızı tahta aşından elektronik kalemlinizle kontrol etmenizi sağlar.

Yazı ve Kayıt Modu

Ürününüzü standart kuru silinebilen beyaz tahta kalemleri ile üzerine yazıp, çizip, silbileceğiniz normal bir beyaz tahta olarak kullanabilirsiniz.

Ürününüzü tahtaya yazıp çizdiklerinizi gerçek şekli ile bilgisayarınıza aktaran ve derleyen dijital bir kayıt cihazı olarak kullanabilirsiniz.

Bu moda kullanım tahtaya elektronik kalemleriniz ile yazılıp çizilmesini, silme işleminin de elektronik silginiz ile yapılmasını gerektirir.

Ürününüz bu modda tahtaya yazıp çizdiklerinizi, sildiklerinizi bilgisayarınıza aktarmak için Mimio Studio yazılımını kullanır. Bu yazılım Mimio Editör ve Mimio Araçlar yazılımlarından oluşur.

Mimio Editör yazılımınızın interaktif ders içeriğini yaratmayı ve kaydetmeyi sağlayan parçasıdır.

Ürününüzün USB data kablosu, Mimio Studio yazılımının yüklü olduğu bir bilgisayara takıldığı anda, Mimio Editör tarafından otomatik olarak algılanır.

Elektronik kalemlerden herhangi birisi yüzeye dokunduğu an cihaz aktif hale gelir ve kayıt yapmaya başlar. Kaydın yapılıp yapılmadığını Mimio Editör içinde beliren Mimio cihaz sembolünden ya da cihazın üzerinde yanmaya başlayan yeşil ışıktan kontrol edebilirsiniz.

Hangi renk kalemleri kullanıyorsanız Mimio Editör kayıtları o rengi kullanarak bilgisayarınıza aktaracaktır. Elektronik silginiz ise yazılımınızın kaydettiklerini elektronik olarak silmek için kullanılır.

Elektronik kalem veya silgi kullanımınızda, kalem veya silgi yazmıyor/silmiyor ise pili bitmiş olabilir, pilini değiştirerek tekrar deneyiniz.

Çalışma kitabının bir sayfasında (tahtasında) işleminizi tamamladıktan sonra yeni sayfa açmak için cihazınızın üzerindeki "Yeni Sayfa" tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Aksi takdirde yazdıklarınız eski sayfa üzerine eklenmeye devam edecektir.

Kayıtlarınızı tamamladığınızda ürettiğiniz çalışmalarını Mimio Editör ile bir çok yazılım ile kullanılmaya hazır dijital mürekkep (ink) dosyası olarak kaydedebileceğiniz gibi, HTML, JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, ve PDF olarak da kaydedebilirsiniz.

Perde Modu

Ürününüzü projeksiyon cihazınıza bağlı görüntüleri üzerine yansıtılabileceğiniz bir parlamayan beyaz perde olarak kullanabilirsiniz.

Ürününüze uygulanmış yüzey projeksiyon perdesi olarak kullanımda üst düzey görünürlük sağlar. Bu yüzey düşük parlama, göz yorgunluğunu azaltma gibi özelliklere de sahiptir.

İnteraktif Mod

Ürününüzü, görüntüsü tahtaya yansıtılan bilgisayarı interaktif olarak, tahta başından elektronik kalemlinizle kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

Bu tip kullanım için görüntüleri beyaz tahtanın üzerine yansıtılabilecek şekilde pozisyonlanmış bir projeksiyon cihazının, Mimio Studio yazılımının yüklü olduğu bir bilgisayara bağlı olması gerekir. Projeksiyon cihazınızın pozisyonunu belirlerken, tahta başındaki kullanıcının yansıtılan görüntüleri engellemeyeceği bir pozisyon seçmenizi tavsiye ederiz. Aksi takdirde interaktif kullanımdan alınacak verim düşer.

Ayrıca, projeksiyonun böyle bir pozisyonda sabit hale getirilmesi de sürekli kalibrasyon gereksinimini ortadan kaldırıp, kullanımı hızlandıracaktır.



Projeksiyonunuzu Ayarlayınız

Projeksiyonunuzu bilgisayarınızın ekran görüntüsünün tamamını ürününüzün üzerine yansıtacak şekilde ayarlayınız. Kullanım sırasında yazı yüzeyi olarak kullanmak üzere cihaz ile yansıtılan görüntü arasında 5-10 santimetrelilik bir tampon bırakmanızı tavsiye ederiz.

Mimio cihazınızın üzerindeki interaktif tuşuna basınız. Bu tuş kalibrasyon işlemini başlatacaktır. Ekranda belirecek kalibrasyon noktalarının her birine elektronik kalemiğiniz ile tıklayınız.

İnteraktif Mod'da Kullanım

Bilgisayarınızı yansıtılan görüntü üzerinden kontrol edebilmeniz için, elektronik kalemliklerinizden herhangi birinin içine Mimio Mouse kaleminin takılı olması gerekir.

Bu işlem bir beyaz tahta kalemini elektronik kalemiğe yerleştirme işlemi ile aynıdır. Ayrıntılar için lütfen bu kılavuzun 6 numaralı bölümünü inceleyiniz.

Ürününüzün üzerine yansıtılan görüntü üzerine notlar almak, yazıp çizmek yazdıklarınızı silmek ve açıklama araçlarını kullanmak için "Mimio Araçlar" yazılımını kullanınız.

Bilgisayar ekranınızın sağ alt köşesindeki görev çubuğunda bulunan "Mimio" simgesine sağ tuşla tıklayınız ve "Mimio Araçlar" komutunu seçiniz. Alternatif olarak masa üstünüzdeki "Mimio Araçlar" kısa yol tuşuna çift tıklayın.

Yazılımın ana sekmelerinden "Ekranı Kaydet" tuşuna basarak bulunduğunuz çalışma ekranı dondurunuz.

Artık bu ekranda Mimio Araçlar ile açıklamalar yapabilirsiniz. Mimio Araçlar'daki bütün çizim ve değiştirme özellikleri sahne perdesi ve spot gibi açıklama araçları ile de çalışır.

"Fare" ye tıklayıp çizim ekranından çıkınız. Bir önceki ekran üzerinde yaptığınız tüm değişiklikler sonra kullanılmak üzere Mimio Araçlar yazılımının "Ekran Kayıtları" ana sekmesi altına arşivlenir.

Öneriler

Ders içeriği hazırlamak, farklı kaynaklardan derse özel çalışma sayfaları yaratma için "Mimio Editör" yazılımını kullanınız.

Bilgisayar ekranınızın sağ alt köşesindeki görev çubuğunda bulunan "Mimio" simgesine sağ tuşla tıklayınız ve "Mimio Editör" komutunu seçiniz. Alternatif olarak masa üstünüzdeki "Mimio Editör" kısa yol tuşuna çift tıklayın.

Yazılımınızı kullanarak içerik yaratabilir, tüm dersinizi planlayabilirsiniz, farklı görüntüleme seçeneklerini dersi hazırlamak tekrar düzenlemek yada sunmak amacı ile kullanabilirsiniz.

Tüm Mimio yazılımlarında fareniz bir kısa yol tuşu ya da komutun üzerine geldiğinde, o kısa yol tuşu ya da komutun açıklama ismi ekranda belirir.

Sahne Spot Işığı spot alanı hariç tüm ekranı saklar. Böylece dersi sunan kişi ekrandaki belirli bir noktaya dinleyicilerin dikkatini odaklayabilir. Sahne Spot Işığı'nın şekli, büyüklüğü ve konumu değiştirilebilir.

Sahne Spot Işığı'nı aktive etmek için:

Mimio Araçlar'ı başlatınız.

Sahne Spot Işığı'na tıklayınız.

Sahne Spot Işığı'ndan çıkmak için: Kapat'ı tıklayınız.

Sahne Spot Işığı'nın yerini ayarlamak için

Sahne Spot Işığı'nı sınırı dışındaki gölgeli bölgeye sürükleyiniz.

Sahne Spot Işığı'nın şeffaflığını ayarlamak için

Sahne Spot Işığı menüsüne tıklayınız.

Menü'deki Şeffaf sekmesine tıklayıp şeffaflık seçeneklerini görünüz.

Listeden yeni şeffaflık ayarını seçiniz.



%0'lık bir şeffaflık derecesi gölgelenen alanın tamamen ışık geçirmez olduğunu belirtir. Sahne Spot Işığı dışındaki alan tamamen gölgelenmiş ve görünmezdir. Windows 98 şeffaflığı desteklemediği için, Windows 98 kullanan bilgisayarlarda şeffaflık alt menüsü kapalı çıkacaktır.

Sahne Spot Işığı'nın şeklini ayarlamak için

Sahne Spot Işığı menüsünü tıklayınız.

Menüden şekilleri seçiniz ve varolan Sahne Spot Işığı şekillerini görünüz.

Yeni şekli seçiniz.

Sahne Spot Işığı'nın büyüklüğünü ayarlamak için

Aşağıdakilerden birini yapınız:

Var olan büyüklüklerden birini seçmek için:

Sahne Spot Işığı menüsünü tıklayınız.

Menüden büyüklüğü seçiniz ve en küçükten en büyüğe sıralanmış olası Sahne Spot Işığı büyüklüklerini görünüz.

Listeden yeni Sahne Spot Işığı büyüklüğünü seçiniz.

Kendi istediğiniz bir büyüklük belirlemek için,

Sahne Spot Işığı'nın kenarındaki renkli çizgiyi sürükleyiniz

Sahne Perdesi Sahne Perdesi ekran üzerinde kaldırılabilen veya yükseltilebilen bir perde yaratır, böylece dersi anlatan kişi sunumunu adım adım sunabilir.

Sahne Perdesi'ni aktive etmek için

Mimio Araçlar'ı başlatınız.

Sahne Perdesi 'ni tıklayınız.

Sahne Perdesi'nden çıkmak için

Kapat'ı tıklayınız.

Açılan bölgeyi ayarlamak için:

Sahne Perdesi aracının gölgelediği alanı sürükleyiniz.

Sahne Perdesi'nin şeffaflığını ayarlamak için:

Sahne Perdesi menüsüne tıklayınız.

Menüdeki Şeffaf ikonuna tıklayıp şeffaflık seçeneklerini görünüz.

Listeden yeni şeffaflığı seçiniz.

%0'lık bir şeffaflık derecesi gölgelenen alanın tamamen ışık geçirmez olduğunu belirtir. Sahne Perdesi dışındaki alan tamamen gölgelenmiştir ve görünmez.

Windows 98 şeffaflığı desteklemediği için, Windows 98 kullanan bilgisayarlarda şeffaflık alt menüsü kapalı çıkacaktır.

Web Tarayıcısı

Web Tarayıcısı bir İnternet tarayıcısını (İnternet Explorer gibi) açmayı daha kolaylaştırmak için menünüzde bulunur.

Web Tarayıcısı'nı aktive etmek için

Mimio Araçlar'ı başlatınız.

Web Tarayıcısı komutunu tıklayınız.



Kullanım Uyarıları

Kullanmadığınız ya da gözetiminizde olmayan zamanlarda, ürününüzü tüm aksesuarları ile birlikte kilitli tutunuz, kilidi üzerinde bırakmayınız.

Elektronik aksesuarlarınızı yere düşürmeyiniz ve sıvı maddelerle temas ettirmeyiniz.

Elektronik kalemlerinizi ve elektronik silginizi kendi yuvalarında muhafaza ediniz.

Kalem kapaklarını açık bırakmayınız. Açık bırakılması beyaz tahta kalemlerinin kurummasına sebep olur.

Beyaz tahta kalemlerinin mürekkebi kurumadan tahtayı silmeyiniz, aksi takdirde tahtanızda mürekkep izleri oluşabilir.

Elektronik silginizi elektronik ortamda kayıtları silmek, standart silginizi ise tahtayı temizlemek için kullanınız. Projeksiyon ile kullanımda bu silgi çalışmaz.

Mimio Araçlardaki silgi seçeneğini seçerek elektronik kaleminiz ile silebilirsiniz.

Elektronik kalemlerinizi ve elektronik silginizin pillerini kontrol edip zamanı geldiğinde değiştiriniz ya da şarj ediniz.

Elektronik kalemliklerinizin pillerini değiştirirken kalem arkalıklarını dikkatlice çıkartınız, zorlayarak kırmayınız.

Ürününüzü direk güneş ışığı altında kullanmayınız. Güneş ışığı yüksek miktarda enfraruj içerir.

Ürününüzü kayıt ettirmeyi unutmayınız. Kayıt ettirdiğinizde ürününüz yazılım güncellemeleri ile otomatik olarak güncel halde tutulur.

Tahtanız ile kullanılabilen opsiyonel aksesuarlar ve özellikler, tahtanızın sol kabininin içinde yer alan Aksesuarlar ve Ek Özellikler etiketinde listelenmiştir